


ゾイド ZOIDS

と あつか せつ めい しょ
(取り扱い説明書)

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢8才以上

SALAMANDER

サラマンダー (翼電型)



©1983・2001 TOMY ©2001 SHO・PRO・MBS・JRK

■組み立てキットです。接着剤は不要です。■1/72スケール
単3乾電池1本 (電池は別売りです。)
REQUIRES 1 R6 ("AA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).

この度は、TOMY「ゾイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、
必ず保管しておいてください。

組み立てキット / LV. 5

TOMY®

★組み立てる前に良くお読みください。★

- 説明書の組み立て順にそって必要な部分から切り離してください。
- 部品の付いている枠には番号が付いていますので、組み立て図をよく見て部品を確認しながら組み立ててください。
- 部品を枠から切り離すときには、ニッパー・カッターなどできれいに切り離してください。
- このセットの組み立てには、接着剤は必要ありません。
- ソイド（サラマンダー）は、完成後モーターで口を開閉し尾を左右に振り翼をはばたかせながら2本足で歩きます。
- 色を塗ったり改造等をしてオリジナルなソイドを作ることも出来ます。
- ニッパー・カッターを使う時は必ず保護者の方がついてあげてください。
- ※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。
- ※色を塗る時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。


⚠ 注意（ちゅうい）

保護者の方へ 必ずお読みください。


- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ミサイルは、人や動物などに向けて、絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。
- 遊ばないときは必ずミサイルをはずしてください。思わぬ時に飛ぶと危険です。
- 付属のミサイル以外のものを絶対に発射しないでください。
- 機能上、尖っている部品がありますので危険です。取り扱いには十分注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。
 - ・充電式（ニカドなど）電池は絶対に使用しないでください。
 - ・＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いた時は水で洗ってください。
- 可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまないように注意してください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ぶついたり、落としたり倒したりなどの乱暴な取り扱いをしないでください。
- 可動部に無理な力を加えないでください。破損する場合があります。

（お願い）○プラスチック袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。


- 組み立てる前に動力部に電池を入れ、動くかどうかを確認してください。
- 各部を組み上げたら、その部分が正常に動くかどうかを確認してください。もし動かない場合は、一度組んだ部分を分解して、再度組み直してみてください。





IBZ0IDS
サラマンダー用ラベル







Z0IDS RZ-045
サラマンダー用ラベル




ラベルはパッケージを参考にお貼りください。
又は、お好きな所にお貼りください。




※図(21)と(26)の部品は、イラストとデザインが一部異なります。



① ほん たい く かた 本体の組み方




②




③

くび く かた 首の組み方




※D5のフックをD4の穴にあて押し込んでください。


④




⑤




⑦




⑥



⑧




9




10


首の取り付け方



11




12




図⑦のパーツを取り付ける時は、後部を先に差し込んでから前部を取り付けます。(①～②の順に取り付けます。)

※スプリング(大)を取り付ける場合図⑥のパーツを前に押すと入れやすくなります。

13 ひだり あし ぐ かに 左足の組み方




14




※ C 21 の部品は、イラストと
いちびこと
デザインが一部異なります。

15




※ G 22 のフックを押し込んでから
キャップを取り付けてください。

16




17




※C26の部品は、イラストと
いちひこと
デザインが一部異なります。

18




※G27のフックを押し込んでから
キャップを取り付けてください。

19



ひだりあしとつかに
左足の取り付け方


20




みぎあしとつかに
右足の取り付け方

21

おのくかに
尾の組み方





22





23

おとつかに
尾の取り付け方




本体後部のAの角度と、尾のBの角度を合わせて取り付けます。
※本体後部のAの角度は、左右の足の位置によって、図とは
ことなる場合があります。

24 左翼の組み方




※図35・36を先に組んでから、
下からキャップでとめます。

25 右翼の組み方




※図39・40を先に組んでから、
下からキャップでとめます。

26 右翼の取り付け方




※①～③の順に取り付けてください。

27 左翼の取り付け方




※①～④の順に取り付けてください。


28 ミサイル発射機(右)の組み方




29



30




31




32

ミサイル発射機（右）の組み方 <右側>




33

ミサイル発射機（左）の組み方 <左側>




34



後部から先に差し込みます。

35

ミサイル発射機 (右)




ミサイル発射機 (左)

36

ミサイルの取り付け方


発射スイッチ



ミサイルは奥まで差し込んでセットします。
発射スイッチを押すとミサイルが飛び出します。
※ミサイルは、絶対に人にむけて発射しないでください。


37

パイロット



38

電池の入れ方




- ① プラスドライバーでカバーのネジをゆるめます。
- ② 電池ボックスカバーを後ろに引き上げます。
- ③ 単3乾電池1本を⊕⊖をまちがえないようにして、入れてください。



かん せい ず
完成図

※サラマンダーは、二足歩行の為、微妙なバランスで歩行しています。フローリング・たたみ・カーペット等の段差やゆがみのある所では、倒れますので、平らな所を選んで歩行させてください。

※付属のラベルは、好きな所にお貼りください。
(このサラマンダーには、RZ-045 サラマンダー用シール
(と旧ゾイドサラマンダー用シールが入っています。)



※尾の部分・翼・首等を持たないでください。
こわれる場合があります。



本体上部にあるスイッチをONにすると口と翼を開閉しながら、動きます。

株式会社トミー

トミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社トミー お客様相談室 ソイド担当

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 **TEL 03-3693-1031**

〒567-0891 大阪府茨木市水尾1-1-13 **TEL 0726-38-1811**

* 電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時 おかけ間違いのないようご注意ください

し ぜん たいせつ せつめいしよ さいせいし し ょう
○自然を大切に。この説明書は再生紙を使用しています。